

CELLULE REFRIGERANTE 1 à 5 CORPS 1 PORTE



CELLULE : Température **froid positif** -5°C à $+10^{\circ}\text{C}$, cellule complètement démontable par système de fermeture à boîtier à came, panneaux sandwich épaisseur 60 mm, isolation mousse rigide polyuréthane expansé densité 40 kg/m^3 sans classement au feu (en option M1) valeur d'isolation $0,346\text{ W/mK}$.

AMENAGEMENT INTERIEUR (cadres, rails, supports) tout inox 304 L : Portiques fixes réglables en hauteur, chemin de roulement pour civières, 1 à 5 civières inox standard (L x l x H) $197 \times 60 \times 12\text{cm}$ renforcées de tube inox avec 1 poignée de tirage, plateau avec forme pointe de diamant, bonde d'évacuation avec bouchon, 4 roulettes $\Phi 8\text{cm}$ en polypropylène avec bande de roulement caoutchouc thermoplastique, charge admissible 250 Kg.

PORTE : Ouverture à gauche ou à droite à 180° , joint d'étanchéité, poignée extérieure avec serrure à canon et système de décondamnation intérieur (sécurité coup de poing), plaque d'identification des corps.

GROUPE FRIGORIFIQUE : capacité frigorifique : 999 W à 0°C (1), gaz R 404A conforme à la réglementation sur les CFC, alimentation électrique : 230 Volts / 1 / 16A / 50 Hz, protection IP55, PE: 0.37 kW ou HP $\frac{1}{2}$ (1), équipement frigorifique hermétique protégé par un dispositif de sûreté contre l'excès de température : plage de température -5°C à $+10^{\circ}\text{C}$ pour une température ambiante maximale de $+43^{\circ}\text{C}$, régulation automatique de la température, commande avec affichage digital de la température, évaporateur ventilé avec dégivrage automatique programmé avec brulage des condensats sur le compresseur chaud.



(1)



OUVERTURE DISPONIBLE : 1 porte de passage libre de hauteur **220 cm** et de largeur laissée au choix de l'utilisateur en fonction de sa configuration et de son espace disponible : **62 ou 80** (civière 60 ou 75) **ou 100 cm** (obèse ou cercueil).

DIMENSION : extérieure de la cellule en **cm** : (l x H x P) **92 ou 112 ou 132 x 252 x 218** (+35 pour le groupe en l ou H)

VARIANTE :

FINITION : Choix entre 3 finitions : Tout acier galvanisé $5/10^{\circ}$ pré **ou** Façade (porte et bâti) en acier inoxydable 304 L $6/10^{\circ}$ seulement **L** $6/10^{\circ}$ finition inox poli brossé.

GROUPE FRIGORIFIQUE : Montage **latéral cavalier (1)** **sauf 5 corps** (en option : **plafonnier (cf. photo cellule)** ou **système Split (2)**: unité de condensation à **air** ou à **eau** à moins de 15m de l'évaporateur)

OPTIONS : Civière incurvée larg. 60cm Réf. 1561 ou larg. 75 cm Réf. 1571 - Porte rouleaux pour cercueil Réf. 2310 - Repose tête multi position Réf. 910230 - Report régulation en façade Réf. 50000/F (pour latéral cavalier).

